

Инструкция по эксплуатации электронного термометра Comark DT400

“ON/OFF” – кнопка включения/выключения.

Если на термометре не нажимать никакие кнопки, он выключится автоматически через 35 минут (для экономии энергии батареек).

С помощью кнопки “°F/°C” выберите шкалу измерений.

Замена батареек: откройте с помощью отвертки или монеты отсек с батарейками. Замените батарейку и плотно закройте отсек.

Функция запоминания максимальной температуры

Удерживайте кнопку “MAX” 2 секунды, чтобы на экране высветилась максимальная зафиксированная термометром температура. Чтобы снова видеть текущую температуру, удерживайте кнопку “MAX” 2 секунды. Чтобы стереть из памяти термометра это показание, одновременно нажмите и удерживайте кнопки “MAX” и “ON/OFF”, пока на экране не появится “----”.

Функция фиксации отображаемого на экране показания (Data Hold)

Чтобы зафиксировать отображаемое на экране показание, нажмите кнопку “D-H”. Надпись “D-H” будет отображаться в верхнем правом углу экрана до тех пор, пока вы не выйдете из этого режима. Чтобы выйти из режима, снова нажмите кнопку “D-H”.