

Установка и выравнивание колёсиков

на ножках ферментеров Ss Brewtech

1. В комплекте 4 колеса и шайбы из нержавеющей стали толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм (по 4 шт. каждой толщины).
2. Установите колёсики на ножки ферментера, шайбы не используйте. Каждое колёсико закручивайте руками до тех пор, пока оно не будет полностью вкручено в ножку.
3. Переверните ферментер в нормально положение, вниз ногами. Поставьте его на ровную поверхность.
4. Посмотрите внимательно на ножки ферментера, возможно, какое-то колесо не достаёт до поверхности и висит в воздухе. При необходимости слегка понаклоняйте ферментер в разные стороны.
5. Под колесо, которое не достаёт до поверхности («висит в воздухе»), подложите одну или несколько шайб из нержавеющей стали (возможно, понадобится комбинация из шайб различной толщины), чтобы ферментер не шатался, и колесо не висело в воздухе.
6. Выкрутите колесо, которое не касалось поверхности, установите необходимые шайбы из нержавеющей стали.
7. Плотно затяните колёсики с помощью пассатижей. Не затягивайте слишком сильно.



BEERMACHINES.RU